

# Termostaatventiil segamiseks

Turvalisuse huvides soovitame kasutada ventile, millel on sisseehitatud nn. "Anti-scald" funktsioon.

Normalolekus ventii.

Juhul kui külma vee surve langeb järsult.

"Anti scald" funktsioon sulgeb kuumavee pealevoolu ventii.

Külma vee surve taastub ja ventii hakkab jälle tööle.

Ventii taastab jälle normaalse oleku.

